

Механічний добовий таймер

Таймер **механічний добовий** Brennenstuhl забезпечить точне та надійне циклічне виконання програм щоденного вмикання та вимикання приладів. Максимально можлива кількість програм на добу – 96.

Мінімальний інтервал включення/вимкнення становить 15 хвилин. Міцний корпус, надійний механізм, просте керування. Розетка із заземленням та захисними шторками. Для використання усередині приміщень.

Конструкція механічного таймера



Конструкція таймера доволі проста.

На передній панелі маємо поворотний диск у вигляді циферблату білого кольору (1), розділений на 24 години.

Кожна година в свою чергу розділена на чотири проміжки, кожен з яких відповідає 15 хв.

На циферблаті є велика стрілка, яка вказує напрямок його прокручування, та мітка у вигляді чорного трикутника, з допомогою якої на таймері виставляється поточний час.

Навколо циферблату розташовуються 96 чорних секторів (2), кожен з яких відповідає аналогічному сектору на циферблаті і також рівний 15 хв.

На боковій стороні таймера є вимикач (3), який перемикається у верхнє чи в нижнє положення. У верхньому положенні налаштовані програми таймера вимикаються, продовжується лише хід циферблату. Якщо вимикач перевести в нижнє положення, то відразу вмикається функція таймера згідно встановлених вами програм.

Як налаштувати таймер Brennenstuhl MZ-20

Наприклад, нам потрібно, щоб механічний таймер був увімкнений з 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 18:30. Налаштовуємо програми включення:

- Чотири (15 хв кожен) чорні сектори навколо циферблату, що знаходяться між 12:00 та 13:00 годинами, натискаємо донизу.
- Два чорні сектори між 18:00 та 18:30 натискаємо донизу.
- Провернути циферблат в напрямку, який вказує його велика стрілка, в положення, щоб трикутна мітка вказувала на час на шкалі циферблату, який відповідає поточному.
- Активуємо таймер, підключивши його до розетки, вимикач (3) переводимо в нижнє положення.

Після цього циферблат почне обертатися і кожна програма почне спрацьовувати відповідно до налаштованого часу.

Якщо в якийсь день потрібно вимкнути програми, просто переведіть вимикач (3) у верхнє положення. Циферблат буде продовжувати відлік часу, проте таймер спрацьовувати не буде. Як тільки вимикач буде переведено в нижнє положення, програми активуються знову.

В разі відсутності електропостачання таймер перестане працювати, тому потрібно буде знову встановити поточне значення часу як це вказано в пункті 3 налаштування програм таймеру.